


SAMSUNG

KUCHENKA MIKROFALOWA

Instrukcja obsługi i książka kucharska

G2739N





Skrócona instrukcja obsługi.....	2
Kuchenka	3
Akcesoria	3
Panel sterowania	4
Używanie instrukcji obsługi	4
Warunki bezpiecznej eksploatacji	5
Instalacja kuchenki mikrofalowej.....	6
Ustawianie czasu	6
Zasady działania kuchenki mikrofalowej.....	7
Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni	7
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów.....	8
Gotowanie/Odgrzewanie.....	8
Poziomy mocy	9
Zatrzymanie gotowania.....	9
Zmiana czasu gotowania.....	9
Używanie funkcji szybkiego odgrzewania/ gotowania	9
Używanie funkcji automatycznego rozmrażania.....	10
Wybór akcesoriów.....	11
Grillowanie	12
Kombinacja mikrofali i grilla	12
Gotowanie wieloetapowe	13
Wyłączanie sygnałów dźwiękowych	14
Blokada dostępu kuchenki mikrofalowej.....	14
Naczynia, które można używać w kuchenie mikrofalowej	15
Książka kucharska	16
Czyszczenie kuchenki	22
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej.....	22
Dane techniczne	23


Skrócona instrukcja obsługi

PL


Jeżeli chcesz coś ugotować





1. Włóż żywność do kuchenki.
Wybierz poziom mocy naciskając przycisk  raz lub więcej razy.
2. Ustaw czas gotowania za pomocą przycisków **10min.**, **1min.** lub **10s.**
3. Naciśnij przycisk .
Rezultat: Rozpocznie się gotowanie. Zakończenie gotowania sygnalizowane jest czterokrotnym sygnałem dźwiękowym.



Jeżeli chcesz coś rozmrozić



1. Włóż zamrożoną żywność do kuchenki.
Naciśnij przycisk **automatycznego rozmrażania** (❄️) raz lub więcej razy w zależności od rodzaju rozmrażanej żywności.
2. Ustaw wagę żywności za pomocą przycisków **(kg)** i **(g)**.
3. Naciśnij przycisk .







Jeżeli chcesz przedłużyć gotowanie o dodatkową minutęinutę




Pozostaw żywność w kuchenice. Naciśnij przycisk „+30s” tyle razy, o ile chcesz wydłużyć czas gotowania.


Jeżeli chcesz upiec coś na grillu



1. Podgrzej grzałkę grilla do odpowiedniej temperatury wciskając przycisk , następnie ustawiając czas (przyciskami **10min**, **1min** i **10s**) i wciskając przycisk .
2. Umieść żywność w kuchenice na specjalnej metalowej podstawie.
Wciśnij przycisk  Ustaw odpowiedni czas grillowania za pomocą przycisków **10min**, **1min**, **10s**.
3. Wciśnij przycisk .




Kuchenka




Akcesoria


W zależności od wybranego modelu kuchenka została wyposażona w kilka akcesoriów, które można używać na różne sposoby.




1. Łącznik, umieszczony na osi silnika znajdującego się w podstawie kuchenki.
Przeznaczenie: Łącznik obraca talerz szklany.



2. Pierścień obrotowy, umieszczany w centralnej części podstawy kuchni.
Przeznaczenie: Pierścień obrotowy podtrzymuje talerz szklany.



3. Talerz szklany, umieszczany na pierścieniu obrotowym, w środkowej części, pasujący do łącznika.
Przeznaczenie: Talerz szklany służy jako główna powierzchnia do umieszczania artykułów żywnościowych. Może być łatwo wyjęty do oczyszczenia.




4. Podstawa z metalu, do umieszczania na talerzu obrotowym.
Przeznaczenie: Do użycia przy grillowaniu i gotowaniu kombinowanym.



NIE WŁĄCZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierścienia obrotowego i talerza szklanego.

Panel sterowania

PL



- | | |
|---|------------------------------|
| 1. WYŚWIETLACZ | 8. WYBÓR TRYBU KOMBINOWANEGO |
| 2. WYBÓR FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO PODGRZEWANIA /GOTOWANIA | 9. USTAWIANIE ZEGARA |
| 3. PRZYCISK FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO ROZMRAŻANIA | 10. USTAWIANIE CZASU |
| 4. USTAWIANIE WAGI ŻYWNOŚCI | 11. PRZYCISK START |
| 5. WYBÓR TRYBU MIKROFALE | |
| 6. WYBÓR TRYBU GRILL | |
| 7. PRZYCISK STOP/KASOWANIA USTAWIEŃ | |

Używanie instrukcji obsługi

Właśnie zakupiliście Państwo kuchenkę mikrofalową marki SAMSUNG. Ta instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat użytkowania Waszej kucharki, a w szczególności:

- Zasady bezpiecznej eksploatacji
- Odpowiednie akcesoria i naczynia
- Pożyteczne rady na temat gotowania

Na pierwszych stronach instrukcji opisane są: wygląd kucharki oraz panel sterowania odpowiadający Twojej kuchence. Dzięki temu łatwiej Ci będzie odnaleźć odpowiednie przyciski. Opisując krok po kroku procedury postępowania wykorzystano następujące symbole:



Ważne



Uwaga



Ostrzeżenie

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE WYSTAWIENIU NA NADMIERNE DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO

- Nie stosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić użytkownika na szkodliwe działanie promieniowania mikrofalowego.
 - (a) Pod żadnym pozorem nie wolno próbować uruchomić kucharki z otwartymi drzwiczkami, manipulować przy blokadach zabezpieczających (zatrzaskach drzwiczek) ani wkładać przedmiotów do otworów blokad.
 - (b) Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiczkami kucharki a płytą czołową ani dopuszczać do gromadzenia się jedzenia lub resztek środków czyszczących na powierzchniach uszczelniających. Po użyciu kucharki drzwiczki i ich powierzchnie uszczelniające należy wytrzeć najpierw wilgotną, a potem suchą miękką szmatką.
 - (c) W przypadku uszkodzenia kucharki nie wolno uruchamiać, dopóki nie zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego pracownika serwisu odpowiednio przeszkolonego przez producenta. Szczególnie ważne jest, aby drzwiczki kucharki prawidłowo się zamykały i aby następujące elementy nie były uszkodzone:
 - (1) drzwiczki (nie mogą być wygięte),
 - (2) zawiasy drzwiczek (nie mogą być ułamane lub poluzowane),
 - (3) uszczelnienie drzwiczek i powierzchnie uszczelniające.
 - (d) Regulacja i naprawa kucharki powinna być wykonana tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu odpowiednio przeszkolonych przez producenta.

Warunki bezpiecznej eksploatacji

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

NALEŻY JE UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

Przed przystąpieniem do gotowania pokarmów lub płynów w kuchence mikrofalowej należy sprawdzić, czy przedsięwzięto poniższe środki ostrożności.

- Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
NIE WOLNO używać pojemników z metalu, zastawy ze złotymi lub srebrnymi zdobieniami, szpikulców, widelców itp.
Należy usunąć drucziane zamknięcia z plastikowych lub papierowych toreb.

Przyczyna: Mogą one spowodować występowanie łuków elektrycznych oraz iskrzenia, co może doprowadzić do uszkodzenia kuchenki mikrofalowej.

- W czasie podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy zwracać uwagę na kuchenkę mikrofalową z powodu ryzyka zapłonu.
Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia gazet lub odzieży.
- W przypadku zauważenia dymu należy urządzenie wyłączyć lub odłączyć od źródła zasilania i pozostawić drzwiczki kuchenki zamknięte w celu zduszenia płomienia.
- Podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej, w niektórych przypadkach może występować zjawisko opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z pojemnikiem. Aby temu zapobiec, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

ZAWSZE po wyłączeniu kuchenki należy odczekać co najmniej 20 sekund, aby temperatura się ustabilizowała.

W czasie podgrzewania jedzenie można w razie potrzeby zamieszać, natomiast po podgrzaniu należy o tym **ZAWSZE** pamiętać.

W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami **PIERWSZEJ POMOCY**:

- * Zanurzyć oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
- * Założyć czysty, suchy opatrunek.
- * Nie smaruj poparzonego miejsca kremami, tłuszczami lub płynami.
- NIE WOLNO** napełniać pojemnika całkowicie i **NALEŻY** używać pojemnika, którego górna część jest szersza od dolnej, aby uniknąć wykipienia wrzącego płynu. Butelki o wąskich szyjkach mogą eksplodować w przypadku przegrzania.
NIE WOLNO podgrzewać butelki dla dziecka z założonym smoczek, ponieważ w przypadku przegrzania może to spowodować wybuchnięcie butelki.
- Przed podaniem zawartości butelek do karmienia i słoiczek z jedzeniem dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić jej temperaturę, aby uniknąć ryzyka poparzenia.
- Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą ulec eksplozji nawet po zakończeniu podgrzewania. Nie wolno również podgrzewać szczelnie zamkniętych lub zamkniętych próżniowo butelek, słoików i innych pojemników, a także orzechów w łupinach, pomidorów itp.
- Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie pozostałości jedzenia.
- Dopuszczenie do nadmiernego zabrudzenia kuchenki może spowodować uszkodzenia jej powierzchni i wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do zaistnienia niebezpiecznych sytuacji.
- NIE WOLNO** zakrywać otworów wentylacyjnych materiałem lub papierem. Mogą one zapalić się, ponieważ z kuchenki wydobywa się gorące powietrze.
Może to też spowodować przegrzanie się kuchenki i jej automatyczne wyłączenie. Do czasu ostygnięcia nie będzie można wtedy z niej korzystać.
- ZAWSZE** podczas wyjmowania potraw z kuchenki należy używać rękawic ochronnych do kuchenki mikrofalowej w celu uniknięcia przypadkowych oparzeń.

- NIE WOLNO** dotykać elementów grzejnych lub wewnętrznych ścianek kuchenki do czasu ostygnięcia kuchenki.
- Nie wolno zanurzać kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie, a także należy unikać ich kontaktu z gorącymi powierzchniami.
Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- W czasie otwierania drzwiczek kuchenki należy zachować od niej odległość wyciągniętej ręki.

Przyczyna: Gorące powietrze lub para wydobywające się z kuchenki mogą spowodować poparzenie.

- Podczas pracy urządzenia mogą być słyszalne „pstryknięcia” (szczególnie podczas rozmrażania).

Przyczyna: Ten dźwięk występuje podczas zmian napięcia prądu i nie stanowi powodu do obaw.

- NIE WOLNO** włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Zasilanie zostanie automatycznie wyłączone ze względów bezpieczeństwa. Normalne używanie kuchenki jest możliwe po odczekaniu przynajmniej 30 minut.
Zalecane jest pozostawianie przez cały czas w kuchence szklanki z wodą. Woda pochłonie mikrofałe w razie przypadkowego włączenia kuchenki.

WAŻNE

- NIGDY** nie wolno pozwolić małym dzieciom bawić się kuchenką mikrofalową. Nie wolno również pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu pracującej kuchenki mikrofalowej. Nie powinno się trzymać ani chować bezpośrednio nad kuchenką przedmiotów, które mogą interesować dzieci.
- Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (w tym dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie użytkowania urządzenia przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Urządzenie podczas pracy ulega nagrzanu. Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi wewnątrz kuchenki.
- NIE WOLNO** do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki używać środków czyszczących zawierających składniki ściernie lub ostrych szczotek metalowych, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może doprowadzić do rozbicia szyby.

OSTRZEŻENIE:

Nie należy używać kuchenki, jeśli drzwiczki lub ich uszczelnienie są uszkodzone - muszą one najpierw zostać naprawione przez wykwalifikowaną osobę.

OSTRZEŻENIE:

Wykonywanie przez osoby niewykwalifikowane czynności serwisowych i naprawa urządzenia wymagające zdjęcia pokrywy chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym może być bardzo niebezpieczne.

OSTRZEŻENIE:

Płyny i inna żywność nie mogą być podgrzewane w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż może to spowodować ich wybuchnięcie.

OSTRZEŻENIE:

Dzieci mogą korzystać z kuchenki mikrofalowej tylko po wyjaśnieniu im, jak bezpiecznie korzystać z kuchenki oraz jakie ryzyko wiąże się z niewłaściwym korzystaniem z niej.

OSTRZEŻENIE:

Podczas pracy urządzenia w trybie kombinowanym, ze względu na generowane temperatury, dzieci mogą z niego korzystać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.

OSTRZEŻENIE:



Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części mogą się nagrzewać. Nie należy pozwalać małym dzieciom zbliżać się do urządzenia.

- Kuchenki mikrofalowej nie należy umieszczać w szafce.

Instalacja kuchenki mikrofalowej

PL

Ustaw kuchenkę na płaskiej powierzchni, 85 cm od podłogi. Powierzchnia powinna mieć wytrzymałość odpowiednią dla ciężaru kuchenki.



1. Instalując kuchenkę, zapewnij jej odpowiednią wentylację, pozostawiając przynajmniej 10 cm przestrzeni z tyłu i po bokach urządzenia oraz 20 cm nad urządzeniem.
2. Wyjmij wszystkie elementy opakowania z wnętrza kuchenki. Zainstaluj pierścień obrotowy i tacę obrotową. Upewnij się, że taca obraca się swobodnie.
3. Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego gniazdka elektrycznego.



Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony na specjalny przewód lub zestaw dostępny u producenta lub w autoryzowanym serwisie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa kabel należy podłączyć do 3-bolcowego, uziemionego gniazdka prądu zmiennego o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz. Uszkodzony przewód zasilający urządzenia należy wymienić na specjalny przewód.



Nie należy instalować kuchenki mikrofalowej w gorących lub wilgotnych miejscach, na przykład w pobliżu zwykłej kuchenki lub kaloryfera. Należy przestrzegać parametrów technicznych kuchenki dotyczących źródła zasilania, a zastosowany przedłużacz musi spełniać takie same normy jak kabel zasilający dostarczony z kuchenką. Przed pierwszym użyciem kuchenki mikrofalowej należy przetrzeć jej wnętrze i uszczelnienie drzwiczek zwilżoną szmatką.

Ustawianie czasu

Twoja kuchenka mikrofalowa posiada wbudowany zegar pracujący w systemie 24-ro lub 12-to godzinnym. Zegar wymaga ustawienia:

- **Kiedy po raz pierwszy podłączasz kuchenkę.**
- **Po zaniku napięcia sieciowego.**




Pamiętaj o przestawieniu zegara przy zmianie czasu z zimowego na letni i odwrotnie.



1. **Aby wyświetlić czas w systemie...** Then press the button...

24-godzinnym
12-godzinnym

jeden raz
dwa razy



2. Ustaw godzinę za pomocą przycisku (h), a minuty za pomocą przycisku (min).



3. Kiedy wyświetli się właściwy czas, naciśnij przycisk aby zegar rozpoczął pracę.


Rezultat: Czas wyświetla się zawsze wtedy, gdy kuchenka nie pracuje.

Zasady działania kuchenki mikrofalowej

Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. Uwalniana energia pozwala na gotowanie lub odgrzewanie żywności bez zmiany zarówno jej kształtu jak i barwy. Swojej kuchni mikrofalowej możesz używać do:

- Rozmrażania
- Automatycznego Odgrzewania / Gotowania
- Gotowania

Zasady gotowania



1. Mikrofale generowane przez magnetron są jednocześnie rozdzielane, ponieważ żywność na talerzu szklanym jest obracana i dzięki temu równomiernie ugotowana.
2. Mikrofale docierają do żywności aż do głębokości około 2, 5 cm. Dalsze gotowanie odbywa się na zasadzie rozpraszania dostarczanego ciepła wewnątrz produktu.
3. Czas gotowania zmienia się w zależności od wykorzystywanego przepisu oraz od cech gotowanej żywności:
 - Ilości i gęstości.
 - Zawartości wody.
 - Temperatury początkowej (zamrożona lub nie).


Ponieważ środkowe części żywności są gotowane przez ciepło rozpraszane, proces gotowania trwa jeszcze jakiś czas po wyjęciu produktu z kuchni. W związku z tym czas odstania podany w przepisie lub w tej instrukcji musi być przestrzegany aby zapewnić:


- Równomierne i prawidłowe ugotowanie potrawy aż do środka.
- Jednakowoż temperaturę w całej potrawie.

Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni


Przedstawiona poniżej prosta procedura pozwoli Ci w dowolnym momencie sprawdzić, czy Twoja kuchnia pracuje prawidłowo.

Najpierw umieść na szklanym talerzu szklankę z wodą.



1. Naciśnij przycisk  i ustaw czas gotowania na 4 do 5 minut przyciskając przycisk **1 min.** odpowiednią ilość razy.



2. Naciśnij przycisk  .
Rezultat: Kuchenka mikrofalowa podgrzewa wodę przez 4 do 5 minut. W tym czasie woda powinna się zagotować



Kuchnia musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka zasilającego. Talerz szklany musi znajdować się w przeznaczonym dla niego miejscu. Jeżeli jest używany mniejszy poziom mocy niż maksymalny, woda będzie potrzebowała więcej czasu o zagotowania się.

Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów


Jeżeli spotkałeś się z którymś z wymienionych poniżej problemów, spróbuj go usunąć korzystając z podanych rozwiązań.


- ◆ To są zjawiska normalne
 - Kondensacja wilgoci wewnątrz kuchenki
 - Przepływ powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnętrznej
 - Odbicia światła wokół drzwiczek i obudowy zewnętrznej
 - Para wodna wydobywająca się z okolicy drzwiczek i z otworów wentylacyjnych.
- ◆ Kuchenka nie działa po naciśnięciu przycisku ◇.
 - Czy drzwiczki są dokładnie zamknięte?
- ◆ Żywność nie jest w ogóle ugotowana
 - Czy ustawiłeś dokładnie czas i czy nacisnąłeś przycisk ◇ ?
 - Czy rzwi są dokładnie zamknięte?
 - Czy bezpiecznik w układzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie zadziałał odłącznik elektryczny?
- ◆ Żywność jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana
 - Czy czas gotowania został dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej żywności?
 - Czy został dobrany prawidłowy poziom mocy mikrofal?
- ◆ Z wnętrza kuchni słyszeć trzaski i widać iskrzenie.
 - Czy nie używasz naczyń z metalowymi ozdobami?
 - Czy nie zostawiłeś wewnątrz kuchni widelca lub innego podobnego przedmiotu?
 - Czy użyta folia aluminiowa nie znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek kuchni?
- ◆ Pracująca kuchnia powoduje zakłócenia w pracy odbiorników radiowych i telewizyjnych
 - Mogą się pojawić niewielkie zakłócenia w pracy telewizora lub odbiornika radiowego podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko normalne. Aby rozwiązać ten problem, ustaw kuchenkę z dala od odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz anten.
 - Jeżeli zakłócenia są odbierane przez mikroprocesor kuchenki, może skasować się informacja na wyświetlaczu. Aby usunąć ten problem, odłącz kuchenkę od gniazda zasilania i ponownie ją podłącz. Następnie ustaw zegar kuchenki.

Gotowanie/Odgrzewanie


Poniżej przedstawiono w jaki sposób gotować lub odgrzewać żywność ZAWSZE sprawdź nastawy gotowania zanim pozostawisz kuchenkę bez nadzoru. Najpierw umieść żywność na środku szklanego talerza. Zamknij drzwiczki.



1. Naciśnij przycisk .

Rezultat : Wyświetli się ustawienie 750W (maksymalna moc gotowania): Wybierz żądany poziom mocy przez ponowne naciśnięcie przycisku  aż o ustawienia odpowiedniej mocy. Więcej informacji znajduje się w tabeli na następnej stronie.

2. Ustaw czas gotowania przyciskami **10 min.**, **1 min.**, **10 s.**



3. Press the ◇ button.

Rezultat : Światło kuchenki zaświeci się i talerz zacznie się obracać.

- 1) Gotowanie rozpocznie się, a gdy zakończy słyszany będzie czterokrotny sygnał dźwiękowy.
- 2) Przypomnienie o zakończeniu pracy jeden sygnał trzykrotnie co minutę.
- 3) Wyświetli się aktualny czas.



NIGDY nie włączaj kuchenki, gdy jest pusta.



Jeżeli chcesz podgrzać potrawę przez krótki czas z maksymalną mocą mikrofal (750W), możesz po prostu nacisnąć przycisk +30s tyle razy, ile czasu ma trwać gotowanie. Kuchenka rozpoczyna pracę natychmiast.

Poziomy mocy


Można wybrać jeden z poziomów mocy zamieszczonych poniżej.

Poziom mocy	Moc wyjściowa	
	MIKROFALE	GRILL
WYSOKI	750 W	
ŚREDNIO WYSOKI	600 W	
ŚREDNI	450 W	
ŚREDNIO NISKI	300 W	
ROZMRAŻANIE MANUALNE (**)	180 W	
NISKI/UTRZYMANIE CIEPŁA	100 W	
GRILL	-	950 W
COMBI I (↓,↑)	600 W	950 W
COMBI II (↓,↑)	450 W	950 W
COMBI III (↓,↑)	300 W	950 W

- ☒ Jeżeli zwiększysz poziom mocy, czas gotowania powinien być skrócony.
- ☒ Jeżeli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania powinien być wydłużony.

Zatrzymanie gotowania

Można w dowolnym momencie zatrzymać gotowanie, aby sprawdzić potrawę.



1. Aby zatrzymać na chwilę;
Otwórz drzwiczki kuchenki.
Rezultat: Gotowanie zostanie zatrzymane. Aby powrócić do gotowania, zamknij drzwiczki i naciśnij przycisk .
2. Aby zakończyć gotowanie.
Naciśnij przycisk .
Rezultat: Gotowanie zostanie zakończone. Jeżeli chcesz usunąć ustawienia gotowania, ponownie naciśnij przycisk **Cancel** () .

☒ Można usunąć ustawienia gotowania przed rozpoczęciem gotowania poprzez naciśnięcie przycisku **Cancel** () .

Zmiana czasu gotowania

Można wydłużyć czas gotowania poprzez naciskanie przycisku „+30s” po razie na każde dodane 30 sekund.



Naciśnij przycisk +30s po razie na każde dodane 30 sekund.

Używanie funkcji szybkiego odgrzewania/gotowania

W funkcji automatycznego odgrzewania i gotowania czas gotowania jest zaprogramowany i nie trzeba wciskać przycisku . Można ustawić wielkość porcji produktu wciskając odpowiednią ilość razy odpowiadający potrawie przycisk programu automatycznego podgrzewania lub gotowania. Najpierw umieść żywność na środku talerza obrotowego i zamknij drzwiczki kuchenki



Wybierz rodzaj i porcję potrawy, którą chcesz przygotować w kuchenke odpowiednim przyciskiem funkcji **automatycznego podgrzewania i gotowania** , wciskany raz lub więcej razy, w zależności od wielkości porcji.

Rezultat: Gotowanie rozpocznie się po ok. 2 sekundach. Kiedy się zakończy.







- 1) Słyszalny będzie czterokrotny sygnał dźwiękowy.
- 2) Następnie trzy razy, co minutę słyszalny będzie jednokrotny sygnał przypominający.
- 3) Wyświetli się aktualny czas.

Przykład: Wciśnij raz przycisk aby podgrzać jedną filiżankę kawy. Zajrzyj do tabeli poniżej.

☒ Stosuj tylko przepisy, które są odpowiednie dla kuchenki mikrofalowej.

Ustawianie funkcji szybkiego odgrzewania (ciąg dalszy)

Poniżej podanych zostało kilka różnych programów funkcji automatycznego odgrzewania/automatycznego gotowania, czasów odstania i odpowiednich zaleceń.

Rodzaj potrawy / Przycisk	Wielkość porcji	Czas odstania	Zalecenia
Gotowe danie (schłodzone) 	300-350 g 400-450 g	3 min.	Ułóż składniki na talerzu ceramicznym, przykryj go przezroczystą folią i umieść na szklanym talerzu. Taki gotowy posiłek składa się z trzech składników, np. mięsa z sosem, warzyw i dania dodatkowego jak ziemniaki, ryż czy makaron.
Napoje (Kawa, mleko, herbata, woda o temperaturze pokojowej) 	150 ml (1 filiżanka) 250 ml (1 kubek)	1-2 min.	Wlej płyn do ceramicznego naczynia i podgrzewaj odkryty. Umieść filiżankę (150ml) lub kubek (250ml) na środku talerza szklanego. Zamieszaj dokładnie przed i po odstaniu.
Gotowe danie (mrożone) 	300-350 g 400-450 g	4 min.	Weź gotowe mrożone danie i sprawdź, czy nadaje się do przyrządzania w kuchence mikrofalowej. Ponakłuj folię i połóż na środku talerza szklanego. Ten program jest odpowiedni do gotowych mrożonych dań składających się z 3 składników (np. mięsa z sosem, warzyw i dania dodatkowego jak ziemniaki, ryż czy makaron).
Zapiekanka z makaronem (mrożona) 	200 g 400 g	2-3 min.	Włóż mrożoną zapiekankę do odpowiedniego naczynia żaroodpornego i umieść je na metalowej podstawce. Ten program jest odpowiedni do mrożonych zapiekanek z makaronu, jak lasagne, cannelloni czy macaroni.
Mini-Quiche/Mini-Pizza (mrożone) 	150 g (4-6 szt.) 250 g (7-9 szt.)	-	Umieść mrożone mini-quiche czy minipizze na metalowej podstawce.
Fish Gratin (mrożone) 	200 g 400 g	2-3 min.	Włóż mrożoną zapiekankę do odpowiedniego naczynia żaroodpornego i umieść je na metalowej podstawce. Ten program jest odpowiedni do gotowych mrożonych zapiekanek składających się z filetów ryb z warzywami i sosem.


Używanie funkcji automatycznego rozmrażania

Funkcja pozwala na automatyczne rozmrożenie mięsa, drobiu, ryb, ciast lub chleba.
Czas pracy i poziom mocy kuchenki ustawia się automatycznie.
Należy tylko wybrać odpowiedni program i wagę produktu.



Stosuj tylko naczynia, które są bezpieczne dla kuchenki mikrofalowej.


Najpierw umieść zamrożoną żywność w kuchence na środku talerza obrotowego i zamknij drzwiczki kuchenki.



- Naciśnij przycisk **Auto**(***) .
Rezultat : Wyświetli się następująca informacja:



Wciśnij przycisk **Auto**(***) raz lub kilka razy, w zależności Auto od rodzaju rozmrażanej żywności. Szczegóły na ten temat przedstawiono w tabeli na następnej stronie.



- Ustaw wagę żywności za pomocą przycisków **kg** i **g**.



- Naciśnij przycisk **30s** .
Rezultat :

- ◆ Rozmrażanie rozpoczęte
- ◆ Kuchenka oznajmi sygnałem dźwiękowym połowę czasu rozmrażania dla przypomnienia o konieczności obrócenia żywności
- ◆ Ponownie naciśnij przycisk **30s** aby zakończyć rozmrażanie. Po zakończeniu rozmrażania:
 - 1) Kuchenka wyda cztery sygnały dźwiękowe
 - 2) Następnie trzy sygnały przypominające co minutę
 - 3) Na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas







Można też rozmrażać żywność manualnie. W tym celu wybierz funkcję gotowanie/rozmrażanie w trybie mikrofałe z poziomem mocy 180W. Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Gotowanie/Odgrzewanie" na stronie 8 niniejszej instrukcji.

Ustawianie funkcji automatycznego rozmrażania (ciąg dalszy)

Poniższa tabela prezentuje kilka różnych programów, wartości, cz sów odstania i odpowiednich zaleceń funkcji automatycznego rozmrażania.

Usuń opakowanie z zamrożonej żywności. Umieść mięso, drób lub ryby na talerzu obrotowym.


Kod	Rodzaj żywności	Wielkość porcji	Czas odstania	Zalecenia
1	 Mięso	200-1500g	20-60min.	Osoń krawędzie aluminiową folią. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego odwróć mięso. Ten program bardzo dobrze nadaje się do rozmrażania wołowiny, wieprzowiny, steków, bitek wieprzowych lub mięsa mielonego.
2	 Drób	200-1500g	20-60min.	Skrzydółka i udka osoń folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego odwróć mięso. Korzystając z tego programu możesz rozmrażać kurczaki całe i porcjowane.
3	 Ryby	200-1500g	20-50min.	Ryby osoń folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego odwróć ryby. Przy pomocy tego programu możesz z bardzo dobrym skutkiem rozmrażać ryby w całości jak i filety.
4	 Chleb/ Ciasto	125 -625g	5-20min.	Położ chleb na kawałku papieru kuchennego i obróć go, jak tylko kuchenka zasygnalizuje połowę Położ chleb na kawałku papieru kuchennego i obróć go, jak tylko kuchenka zasygnalizuje połowę kuchenka zasygnalizuje połowę rozmrażania. (Kuchenka cały czas pracuje i zatrzyma się po otwarciu przez Ciebie drzwiczek). Ten program można wykorzystywać do rozmrażania każdego rodzaju pieczywa, zarówno pokrojonego, jak i w całości; krążków lub całej bagietki. Krążki bagietki należy układać w koło. Za pomocą tego programu można również rozmrażać różnego rodzaju ciasta: drożdżowe, biszkopty, serniki. Nie nadaje się on jednak do ciast kruchych i chrupkich, owocowych, zawierających krem lub dekorowanych polewą czekoladową.



wybierz gukę manualnego rrażania z poziomu mocy 180W jeżeli chcesz manualnie rozmrozić żywność. więcej szczegółó manualnego rozmrażania i czasów rozmrażania znajduje sie na stronie 19.

Wybór akcesoriów

Używaj wyłącznie przedmiotów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych; nie stosuj plastikowych pojemników, naczyń, papierowych kubków, ręczników, itp.



Jeżeli chcesz zastosować opcję kombinowaną (grill + mikrofae), używaj tylko naczyń, które są żaroodporne i można je stosować w kuchenke mikrofalowej. Metalowe naczynia lub narzędzia mogą uszkodzić kuchenkę.










Więcej szczegółów znajduje się na stronie 15 w rozdziale „Naczynia, które mogą być stosowane w kuchenke mikrofalowej”

Grillowanie

PL

Grill pozwala podgrzewać, opiekąć i smażyć szybko i bez użycia mikrofal. W tym celu wyposażono kuchenkę w podstawkę metalową jako wyposażenie dodatkowe.



1. Podgrzej wstępnie grill do żądanej temperatury wciskając przycisk , ustawiając czas podgrzania odpowiednimi przyciskami (10min, 1min, 10s) oraz wciskając .
2. Otwórz drzwiczki i umieść potrawę na podstawce metalowej.
3. Wciśnij przycisk  Ustaw czas grillowania za pomocą przycisków **10min, 1min, 10s.**
(Maksymalny czas grillowania wynosi 60 minut)
4. Naciśnij przycisk .
Rezultat : Grillowanie rozpoczęte. Gdy się zakończy:
 - 1) Słyszalny będzie czterokrotny sygnał dźwiękowy.
 - 2) Następnie trzy razy, co minutę słyszalny będzie jednokrotny sygnał przypominający.
 - 3) Wyświetli się aktualny czas.



Nie należy się niepokoić, gdy element grzejny włącza się i wyłącza w trakcie grillowania. System zabezpiecza w ten sposób



Zawsze używaj rękawic ochronnych dotykając naczyń w kuchence, ponieważ mogą być bardzo gorące.

Kombinacja mikrofali i grilla


Można też łączyć w trakcie gotowania mikrofałe i grill aby jednocześnie szybko ugotować i zapiec potrawę.




ZAWSZE używaj odpowiednich naczyń. Idealnie do tego nadają się naczynia szklane lub ceramiczne, pozwalają bowiem mikrofalom na penetrację gotowanej żywności.



ZAWSZE używaj rękawic ochronnych dotykając naczyń w kuchence. Mogą być bardzo gorące.




1. Otwórz drzwiczki kuchenki, połóż żywność na podstawce drucianej a podstawkę umieść na talerzu obrotowym. Zamknij drzwiczki.

2. Naciśnij przycisk Combi, symbol ().
Rezultat : Na wyświetlaczu pojawiają się następujące wskazania:

 (tryb mikrofałe + grill)


600W (moc wyjściowa)




Naciśnij przycisk Combi () aż zostanie wyświetlony właściwy poziom mocy.



Nie jest możliwe ustawianie temperatury grilla.



3. Ustaw czas gotowania za pomocą przycisków **10min, 1min, 10s.** Maksymalny czas grillowania w tym trybie wynosi 60 minut.

4. Naciśnij przycisk .
Rezultat : Gotowanie kombinowane rozpoczęte. Gdy się zakończy

- 1) Słyszalny będzie czterokrotny sygnał dźwiękowy.
- 2) Następnie trzy razy, co minutę słyszalny będzie jednokrotny sygnał przypominający.
- 3) Wyświetli się aktualny czas.





Maksymalny poziom mocy mikrofal w trybie kombinowanym wynosi 600 W.

Gotowanie wieloetapowe


W Państwa kuchence mikrofalowej możliwe jest zaprogramowanie gotowania składającego się z trzy etapów
Przykład: Chcesz rozmrozić produkt, a następnie ugotować go bez konieczności ustawiania każdego kolejnego z etapów po zakończeniu poprzedniego. W ten sposób możesz np. rozmrozić i następnie ugotować 500 g ryby w trzy etapach:

- **Rozmrażanie**
- **Gotowanie I**
- **Gotowanie II**

- ☒ W gotowaniu wielostopniowym możesz programować od dwóch do Trzy etapów gotowania.
- ☒ Jeśli wybrane zostały trzy etapy gotowania, pierwszym z nich musi być rozmrażanie.
- ☒ Nie wciskaj przycisku  przed zakończeniem programowania ostatniego etapu gotowania







1. Wciśnij przycisk **Auto** () raz lub kilka razy.



2. Ustaw wagę produktu za pomocą przycisków **kg** i **g** (w przykładzie -500 g).





3. Wciśnij przycisk  .
Mikrofales tryb (I):
 ;  jeżeli to konieczne, ustaw poziom mocy wciskając przycisk poziomu mocy odpowiednią ilość razy (w przykładzie 600W).



4. Ustaw czas gotowania wciskając odpowiednio przyciski **10min**, **1min**, **10s** (w przykładzie 4 minuty).




5. Wciśnij przycisk  .
Grill tryb (II):



6. Ustaw czas gotowania wciskając odpowiednio przyciski **10min**, **1min**, **10s** (w przykładzie 10 minut)



7. Wciśnij przycisk  .

Rezultat :

Trzy tryby pracy kuchenki (rozmrażanie, czas odstania i dwa) zostały zaprogramowane jeden po drugim. W zależności od wybranego trybu rozmrażania, kuchenka może w połowie procesu zasygnalizować konieczność obrócenia rozmrażanego produktu.

- ◆ Po zakończeniu gotowania słyszalny będzie czterokrotny sygnał dźwiękowy.
- ◆ Następnie trzy razy, co minutę słyszalny będzie jednokrotny sygnał przypominający.
- ◆ Wyświetli się aktualny czas.

Wyłączanie sygnałów dźwiękowych

Można wyłączyć sygnał dźwiękowy.



1. Naciśnij równocześnie przyciski i .
Rezultat: Następująca informacja pojawia się na wyświetlaczu:

OFF

Brak sygnału dźwiękowego przy używaniu przycisków kuchenki.



2. Naciśnij równocześnie przyciski i aby ponownie włączyć sygnał dźwiękowy.
Rezultat: Następująca informacja pojawia się na wyświetlaczu:

On

Sygnalizacja dźwiękowa jest włączona.

Blokada dostępu kuchenki mikrofalowej

**Twoja kuchenka jest wyposażona w funkcję zabezpieczającą przed niepożądanym użyciem jej przez osoby niepowołane (np. dzieci) w sposób przypadkowy.
Kuchenka może być zablokowana w każdej chwili.**



1. Naciśnij równocześnie przyciski i .
Rezultat: Żadne funkcje kuchenki nie mogą być uruchomione:

L



2. Naciśnij równocześnie przyciski i ponownie.
Rezultat: Kuchenka może być normalnie obsługiwana.

Naczynia, które można używać w kuchence mikrofalowej

Mikrofałe, by móc gotować w kuchence mikrofalowej, powinny swo-bodnie docierać do żywności bez odbijania się lub pochłaniania przez używane naczynie.

W związku z tym należy uważnie dobierać naczynia. Jeżeli naczynie jest opisane jako nadające się do gotowania w kuchence mikrofalowej, nie musisz się niczego obawiać. W poniższej tabeli przedstawione zostały różne rodzaje naczyń oraz wskazówki dotyczące ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.

Rodzaj naczynia	Stosowanie	Uwagi
Folia aluminiowa	✓ X	Może być stosowana w małych ilościach w celu zabezpieczenia niektórych fragmentów przed przypaleniem. Jeśli folia znajduje się zbyt blisko ścianek kuchni lub została użyta w zbyt dużych ilościach, może wystąpić iskrzenie.
Talerz do opiekania	✓	Nie podgrzewaj go wstępnie dłużej niż osiem minut.
CPorcelana i ceramika	✓	Porcelit, ceramika, emaliowane na-czynia gliniane, chińska porcelana itp. są odpowiednie pod warunkiem, że nie są zdobione metalem.
Poliestrowe naczynia jednorazowego użytku	✓	Mrożonki są czasem pakowane do takich naczyń.
Opakowania produktów gotowych do spożycia (fast-food)		
• Kubki i pojemniki polistyrenowe	✓	Mogą być użyte do podgrzania żywności. Przegrzanie może doprowadzić do stopienia polistyrenu.
• Torebki papierowe lub gazeta	X	Mogą się zapalić.
• Papier z makulatury lub opaski metalowe	X	Mogą spowodować iskrzenie.
Naczynia szklane		
• Naczynia, w których potrawy są gotowane i podawane na stół	✓	Mogą być używane pod warunkiem, że nie posiadają metalowych wykończeń.
• Naczynia z cienkiego szkła	✓	Mogą być używane do podgrzania żywności lub płynów. Delikatne szkło może pęknąć jeżeli zostanie gwałtownie rozgrzane.
• Stoiki szklane	✓	Musisz zdjąć pokrywkę. Nadają się wyłącznie do podgrzewania.

Metalowe			
• Półmiski	X		
• Opaski zaciskowe do torebek	X		Mogą powodować iskrzenia i doprowadzić do pojawienia się ognia.
Papierowe			
• Talerze, kubki, serwetki i ręczniki	✓		Mogą być używane przy krótkich czasach gotowania lub pieczenia. Także do pochłaniania nadmiaru wilgoci
• Papier z makulatury	X		Może spowodować iskrzenie.
Plastikowe			
• Pojemniki	✓		Szczególnie gdy są wykonane z two-rzywa termoodpornego. Niektóre inne rodzaje tworzyw mogą ulec od-kształceniu lub odbarwieniu w wy-sokiej temperaturze.
• Cienka, przez-roczysta folia	✓		Można ją stosować w celu utrzymania wilgotności w żywności. Zachowaj ostrożność przy zdejmowaniu folii, ponieważ wydobywać się będzie spod niej gorąca para.
• Torebki do mrożonek	✓ X		Można stosować tylko, gdy są to torebki, w których można żywność gotować i gdy są one przeznaczone do gotowania w kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny być hermetyczne. W razie konieczności przebij torebkę widelcem.
Papier woskowy lub tłuszczu odporny	✓		Można go stosować do utrzymania poziomu wilgotności w żywności oraz w celu zapobieżenia rozpryskiwaniu potrawy.

✓ :Nadają się, X :Nie nadają się

MIKROFALE

Energia mikrofalowa dokładnie penetruje żywność, zatrzymywana i pochłaniana przez zawartą w niej wodę, tłuszcz i składniki cukrowe. Mikrofałe wprowa-dzają cząstki molekularne żywności w silne drgania. Gwałtowne ruch molekuł powoduje tarcie i objawia się w postaci gorąca gotującego żywność.

GOTOWANIE

Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej:

Naczynia muszą przepuszczać energię mikrofalową aby maksymalnie efektyw-nie oddziaływać na żywność.

Mikrofałe są odbijane przez metale, jak stal nierdzewna, aluminium, miedź ale przechodzą przez ceramikę, szkło, porcelanę, plastik tak dobrze jak przez papier czy drewno. Nie wolno więc używać do gotowania w kuchenkach mikrofalo-wych naczyń czy pojemników z metalu.

Żywność, która może być gotowana w kuchenkach mikrofalowych:

Jest dużo rodzajów takiej żywności: świeże lub zamrożone warzywa, owoce, makaron, ryż, ziarna, fasola, ryby, mięso. Również sosy, polewy, zupy, pud-dingi, półprodukty, musy owocowe mogą być gotowane w kuchenkach. Ogól-nie mówiąc w kuchence mikrofalowej można przygotować wszystko to co na konwencjonalnej kuchni – np. rozpuszczone masło czy czekoladę (patrz rozdział sposoby i wskazówki).

Przykrywanie naczyń podczas gotowania

Przykrycie gotowanej żywności jest bardzo ważną czynnością, gdyż parująca woda w postaci pary wpływa w istotny sposób na proces gotowania. Żywność może być przykryta na kilka sposobów: ceramicznym talerzem, plastikową przykrywką lub cienką folią przeznaczoną do gotowania w kuchenkach mikrofalowych.

Czasy odstania

Kiedy gotowanie jest zakończone, ważne jest aby odczekać aż temperatura wy-równa się w gotowanej w kuchence żywności.

Przewodnik kucharski dla mrożonych warzyw

Używaj miski ze szkła żaroodpornego z pokrywką. Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas – patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osiągnięciażądanego efektu.

Dwukrotnie zamieszaj w trakcie i raz po gotowaniu. Dodaj soli, ziół lub masła po gotowaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Szpinak	150 g	600W	5½-6½	2-3	Dodaj 15 ml (1 łyżka stoło-wa) zimnej wody
Brokuły	300 g	600W	10-11	2-3	Dodaj 15 ml (1 łyżki stoło-we) zimnej wody
Groszek zielony	300 g	600 W	8-9	2-3	Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa) zimnej wody
Zielona fasola	300 g	600 W	10-11	2-3	Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) zimnej wody

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Mieszanka warzywna (marchew/ groszek/ kukurydza)	300 g	600 W	9-10	2-3	Dodaj 15 ml (1 łyżka stoło-wa) zimnej wody
Mieszanka warzywna (chińska)	300 g	600 W	8½-9½	2-3	Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa) zimnej wody

Przewodnik gotowania ryżu i makaronu

Ryż : Użyj dużej, żaroodpornej miski szklanej z pokrywką – ryż dwukrot-nie zwiększa objętość podczas gotowania. Gotuj pod przykryciem.

Po gotowaniu dokładnie zamieszaj przed odstaniem, dodaj sól, zioła lub masło.

Pamiętaj : ryż może nie wchłonać całej wody użytej do gotowania.

Makaron : Użyj dużej, żaroodpornej miski szklanej z pokrywką. Dodaj wrzącą wodę, szczyptę soli i dobrze zamieszaj. Gotuj bez przykrycia.

Mieszaj od czasu do czasu podczas i po gotowaniu. Przykryj na czas odstania i następnie dokładnie odsącz.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Ryż biały (paraboliczny)	250g	750W	17-18	5	Dodaj 500 ml zimnej wody.
Ryż brązowy (paraboliczny)	250g	750W	22-23	5	Dodaj 500 ml zimnej wody.
Ryż mieszany (biały + dziki)	250g	750W	18-19	5	Dodaj 500 ml zimnej wody.
Mieszanka (ryż + ziarno)	250g	750W	19-20	5	Dodaj 400 ml zimnej wody.
Makaron	250g	750W	11-12	5	Dodaj 1000 ml gorącej wody.

Przewodnik kucharski dla świeżych warzyw

Użyj żaroodpornego naczynia ze szkła z pokrywką. Dodaj 30-45 ml zimnej wody (2-3 łyżki stołowe) na każde 250 g warzyw, chyba że są podane inne zalecane ilości (patrz tabela poniżej). Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas - patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osiągnięcia pożądanego efektu.

Raz zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, ziół lub masła po gotowaniu.

Pozostaw do odstania pod przykryciem na 3 minuty.

Wskazówka: Potnij warzywa na mniej więcej równe kawałki. Im mniejsze kawałki, tym szybciej się ugotują.

Wszystkie warzywa świeże powinny być ugotowane z użyciem pełnej mocy kuchenki (750W)

Rodzaj żywności	Porcja	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Brokuły	250g 500g	5-5½ 8½-9	3	Przygotuj równej wielkości kwiaty. Ułóż je łyżkami do środka.
Brukselka	250g	6½-7½	3	Dodaj 60-75 ml (5-6 łyż. st.) wody.
Marchew	250g	5-6	3	Potnij na równe kawałki.
Kalafior	250g 500g	5½-6 9½-10	3	Przygotuj równej wielkości kwiaty. Duże potnij na połowy. Ułóż je łyżkami do środka.
Cukinie	250g	4-4½	3	Potnij na plasterki. Dodaj 30 ml (2 łyż. st.) wody lub masła. Gotuj aż zmięknie.
Bakłażany	250g	4½-5	3	Potnij na drobne plasterki i pokrop sokiem z cytryny (1 łyż. st.)
Pory	250g	5-5½	3	Potnij w krążki.
Pieczarki	125g 250g	1½-2 3½-4	3	Przygotuj małe lub pokrojone. Nie dodawaj wody. Skrop sokiem z cytryny. Dodaj pieprz i sól. Osusz przed podaniem.
Cebule	250g	5-6	3	Potnij na plasterki lub na półowki. Dodaj 15 ml (1 łyż. st.) wody.
Papryka	250g	4½-5	3	Potnij na drobne plasterki.
Ziemniaki	250g 500g	5-6 9-10	3	Zważ obrane i pokrój na równej wielkości półowki lub ćwiartki.
Rzepa	250g	5-5½	3	Potnij w drobną kostkę.

ODGRZEWANIE

Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje żywność w takim samym czasie jak konwencjonalna kuchnia gazowa czy elektryczna.

Używaj poziomów mocy i czasów gotowania według zamieszczonych w przewodniku zaleceń. Casy uwzględniają temperaturę wyjściową np. pokojową +18 – +20°C lub schłodzonej w lodówce żywności +5 – +7°C.

Przygotowanie i przykrycie

Unikaj odgrzewania dużych porcji mięsa - może dojść do przypalenia, wysuszenia zewnętrznych części zanim środek uzyska odpowiednią do podania temperaturę. Odgrzewanie mniejszych porcji jest bardziej skuteczne.

Poziomy mocy i mieszanie potraw

- Niektóre potrawy wymagają do odgrzewania mocy 750 W kiedy inne potrzebują 600 W, 450 W czy nawet 300 W. Sprawdź zawarte w tabeli zalecane poziomy mocy dla różnych produktów. Generalnie, lepiej jest w większości przypadków używać mniejszych poziomów mocy kuchenki, szczególnie jeżeli potrawa jest delikatna czy w dużych ilościach. W niektórych przypadkach jednak lepiej jest ją podgrzać szybko (na przykład paszteciki).

Dobrze wymieszaj lub obracaj żywność w trakcie odgrzewania aby osiągnąć naj-lepsze rezultaty. Jeżeli to możliwe, zamieszaj ją również przed samym podaniem.

- Szczególną uwagę zwracaj na gorące płyny i pokarmy dla niemowląt. Aby uniknąć wykipienia lub wrzenia mieszaj je często przed, w trakcie i po podgrzewaniu. Pozostaw płyny w kuchenie na czas odstania. Zalecamy włożenie do szklanki z płynem plastikowej łyżki lub szklanego mieszadła. Unikaj przegrzania jedzenia. Zalecamy ustawienie krótszego czasu i jeżeli to będzie konieczne – przedłużenie czasu o do-datkowe minuty.

Ogrzewanie i czas odstania

Jeżeli odgrzewasz żywność po raz pierwszy - zanotuj ustawienie; może być pomocne przy następnych próbach.

Zawsze upewnij się, że odgrzewana żywność jest w całości gorąca.

Pozostaw jedzenie na krótki czas po podgrzaniu, aby wyrównało temperaturę.

Zalecany czas odstania wynosi 2 - 4 minuty, chyba że inny jest podany w tabeli poniżej. Szczególną uwagę zwracaj na gorące płyny i jedzenie dla niemowląt. Zobacz też rozdział z instrukcjami bezpieczeństwa.

ODGRZEWANIE PŁYNÓW

Zawsze pozostaw do odstania płyny na co najmniej 20 sekund po wyłączeniu się kuchenki dla oddania i wyrównania temperatury. Jeżeli to konieczne, zamieszaj podczas

- podgrzewania i ZAWSZE mieszaj płyny po podgrzaniu. Aby uniknąć zagotowania czy wykipienia płynów, zalecane jest włożenie do szklanki z płynem plastikowej łyżki lub szklanego mieszadła oraz zamieszanie przed, w trakcie i po podgrzaniu.

PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWLĄT POKARMY DLA NIEMOWLĄT:

Włóż pokarm do ceramicznego naczynia. Przykryj plastikową pokrywką. Dobrze zamieszaj po podgrzaniu! Odstaw na 2-3 minuty przed podaniem. Ponownie zamieszaj i sprawdź temperaturę: między 30-40°C.

MLEKO DLA NIEMOWLĄT:

Wlej mleko do sterylnej szklanej butelki. Podgrzewaj odkryte. Nigdy nie podgrzewaj mleka w butelce ze smoczkiem, bo może ona wybuchnąć z przegrzania. Dobrze wstrząśnij przed odstaniem jak i przed podaniem! Zawsze starannie sprawdź temperaturę przed podaniem mleka dziecku. Zalecana temperatura podania wynosi ok. 37°C.

ZAPAMIĘTAJ:

Aby zapobiec oparzeniom należy dokładnie sprawdzać temperaturę pokarmów dla niemowląt. Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.

Podgrzewanie płynów i potraw

Zalecamy korzystanie z poniższych informacji na temat poziomów mocy i czasów jako przewodnika przy podgrzewaniu potraw.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Napoje (kawa, mleko, herbata, woda o temperaturze pokojowej)	150 ml (1 filiżanka) 250 ml (1 kubek)	750W	1½-2 2-2½	1-2	Wlej napój do ceramicznej filiżanki i podgrzej bez przykrycia na środku talerza. Pozostaw do odstania w kuchenke i dokładnie zamieszaj.
Zupa (schłodzona)	250g 450g	750W	3-3½ 4-4½	2-3	Wlej do ceramicznego talerza. Przykryj plastikową pokrywką. Zamieszaj po podgrzaniu. Zamieszaj przed podaniem.
Gulasz (schłodzony)	350g	600W	5-6	2-3	Nałóż gulasz do ceramicznego talerza. Przykryj plastikową pokrywką. Mieszaj od czasu do czasu w trakcie podgrzewania oraz przed i po odstaniu.
Makaron z sosem (schłodzony)	350g	600W	4-5	3	Nałóż spaghetti (lub inny makaron jajeczny) na płaski, ceramiczny talerz. Przykryj folią do kuchenek. Zamieszaj przed podaniem.
Makaron z nadzieniem i sosem (schłodzony)	350g	600W	4½-5½	3	Nałóż do głębokiego, ceramicznego talerza makaron (ravioli, tortellini). Przykryj pokrywką plastikową. Mieszaj od czasu do czasu w trakcie podgrzewania oraz przed i po odstaniu.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Danie na talerzu (schłodzone)	300g 400g	600W	5-6 6-7	3	Gotowe do odgrzania danie składające się z 2-3 składników umieść na ceramicznym talerzu. Przykryj przezroczystą folią.
Gotowe danie (zamrożone)	300g 400g	600W	11½-12½ 13-14	4	Ustaw naczynie odpowiednie do użycia w mikrofalach z zamrożonym (-18°C) gotowym daniem na środku talerza szklanego. Przykryj folią przezroczystą do mikrofal. Po podgrzaniu pozostaw do odstania na 4 minuty.

Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowląt.

Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Pokarm dla niemowląt (warzywa + mięso)	190g	600W	30sek	2-3	Nałóż do ceramicznego talerza. Podgrzej pod przykryciem. Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw na 2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i sprawdź dokładnie temperaturę.
Owsianka (ziarno + mleko + owoce)	190g	600W	20sek	2-3	Nałóż do ceramicznego talerza. Podgrzej pod przykryciem. Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw na 2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i sprawdź dokładnie temperaturę.
Mleko niemowlęce	100ml 200ml	300W	30-40 sek 1min. do 1min. 10s	2-3	Wlej mleko do sterylnej butelki szklanej. Dobrze zamieszaj i wstrząśnij przed podgrzaniem. Podgrzewaj odkryte. Dobrze wstrząśnij i pozostaw do odstania na co najmniej 3 minuty. Przed podaniem dokładnie wstrząśnij i starannie sprawdź temperaturę przed podaniem mleka dziecku.

ROZMRAŻANIE

Mikrofale są doskonałym sposobem na rozmrażanie żywności. Rozmrażają delikatnie i w krótkim czasie zamrożone produkty. Może to być pomocne w przypadku niespodziewanych gości.

Zamrożony drób musi być starannie rozmrożony przed ugotowaniem. Usuń wszystkie metalowe części opakowania, obrączki itp. by pozwolić na odparowanie powstałego po rozmrożeniu plynu.

Włóż zamrożone mięso do naczynia bez przykrycia. Obróć na drugą stronę w połowie czasu, odlej plyn i usuń tak szybko jak to możliwe wszystkie podroby. Od czasu do czasu sprawdź temperaturę mięsa aby upewnić się, że mięso nie stało się ciepłe.

Najmniejsze części mogą szybciej się ogrzewać i aby tego uniknąć można owinąć je małymi paskami folii aluminiowej w czasie rozmrażania.

Jeżeli jednak mięso podgrzeje się z jednej strony, odstaw je na 20 minut przed ponownym rozpoczęciem rozmrażania po obróceniu. Pozostaw rozmrażaną rybę, mięso lub drób do całkowitego rozmrożenia. Czas potrzebny do rozmrożenia mięsa zależy głównie od jego masy. Skorzystaj z tabeli zamieszczonej poniżej.

Wskazówka: Płaskie kawałki rozmrażają się lepiej niż grube, a małe kawałki szybciej niż duże. Należy o tym pamiętać w czasie zamrażania jak i rozmrażania żywności.

Dla rozmrażania żywności zamrożonej w temperaturze około -18 to -20 °C skorzystaj z tabeli zamieszczonej poniżej jako przewodnika.

Wszystkie zamrożone produkty powinny być rozmrażane z mocą na poziomie rozmrażania (180 W, **).

Rodzaj żywności	Porcja	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Mięso				
Kotlety wołowe	500g	10-12	5-20	Umieść mięso na płaskim, ceramicznym talerzu. Cieńsze końce owiń folią aluminiową. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu!
Steki wieprzowe	250g	7-8		
Drób				
Porcjowany kurczak	500g (2 kawałki)	12-14	15-40	Po pierwsze, włóż kawałki kurczaka skórą do dołu, całego kurczaka piersią do dołu na płaskim, ceramicznym talerzu. Cieńsze końce, jak skrzydełka, owiń folią aluminiową. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu!
Cały kurczak	1000g	25-28		
Ryby				
Filety rybne/ Całe ryby	250g (2 filety)	6-7	5-20	Położ rybę na płaskim, ceramicznym talerzu. Ułóż cieńsze końce pod grubsze. Cieńsze końce owiń folią aluminiową. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu!
	400g (4 filety)	11-13		
Owoce				
Jagody	250g	6-7	5-10	Rozłóż owoce na płaskim, szklanym naczyniu (o dużej średnicy).
Chleb				
Bufki (po 50 g szt.)	2 szt.	1½-2	5-10	Rozłóż bułki w koło na talerzu lub chleb na papierze kuchennym i połóż na talerzu obrotowym. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu!
Tostowy/ Sandwich	4 szt.	3-4		
Pieczewo ciemne (wielozłazne)	250 g	4-5		
	500 g	8-10		

GRILL

Element grzejny grilla jest umieszczony pod górną ścianką wewnątrz komory kucharki. Działa, gdy drzwiczki są zamknięte i obraca się talerz szklany. Obracanie się talerza daje lepsze i równomierne upieczenie potraw. Wstępne ogrzanie grilla przyspiesza pieczenie.

Naczynia do grillowania:

Powinny być odporne na ogień i mogą zawierać metal. Nie zaleca się stosowania naczyń plastikowych, ponieważ mogą się stopić lub odkształcić.

Żywność zalecana do przygotowania na grillu :

Kotlety, kielbaski, steki, hamburgery, plastry bekonu i wędzonki, schab, szynka, cienkie porcje ryby, sandwiche, i wszystkie rodzaje tostów z topionym serem.

WAŻNA WSKAZÓWKA:

Jeżeli kucharka ma pracować w trybie grillowania, upewnij się, że element grzejny grilla jest umieszczony po górną ścianką w pozycji poziomej a nie na tylnej ścianie komory w pozycji pionowej (opuszczony pod kątem ok. 45°). Prosimy pamiętać, że żywność musi być ułożona na podstawie metalowej, chyba, że w przepisie książki kucharskiej znajdują się inne zalecenia.

MIKROFALE + GRILL

Tryb niniejszy stanowi połączenie promieniowania cieplnego z elementu grilla z szybkością gotowania mikrofalami. Działa tylko przy zamkniętych drzwiczkach i obracającym się talerzu szklanym. Obracanie się talerza powoduje lepsze i równomierne upieczenie potraw. Trzy kombinacje mikrofal z grillem są dostępne w Państwa kuchence:

600 W + Grill, 450 W + Grill and 300 W + Grill.

Naczynia zalecane do trybu mikrofales + grill:

Prosimy używać naczyń przepuszczających mikrofales. Powinny być odporne na ogień. Nie zaleca się stosowania naczyń metalowych. Nie zaleca się stosowania naczyń plastikowych, ponieważ mogą się stopić lub odkształcić.

Żywność zalecana do przygotowania w trybie kombinowanym grill + mikrofales :

Do gotowania w tym trybie nadają się wszystkie te potrawy, które wymagają jednoczesnego podgrzewania i pieczenia (np. zapiekany makaron), jak i potrawy które potrzebują przypieczenia z wierzchu. Można też w ten sposób przygotować grube porcje, które przypieka się od góry (np. kawałki kurczaka, obracając je w połowie czasu gotowania). Prosimy skorzystać z tabeli grillowania.

WAŻNA WSKAZÓWKA:

Jeżeli kucharka ma pracować w trybie kombinowanym, upewnij się, że element grzejny grilla jest umieszczony pod górną ścianką w pozycji poziomej a nie na tylnej ścianie komory w pozycji pionowej (grzałka opuszczona o ok. 45°). Prosimy pamiętać, że żywność musi być ułożona na podstawie metalowej, chyba, że w przepisie książki kucharskiej znajdują się inne zalecenia. Całość należy umieścić na talerzu szklanym. Prosimy skorzystać z odpowiednich zaleceń niniejszej instrukcji.

Żywność musi być obrócona na drugą stronę, jeżeli ma być przypieczona z obu stron.

Przewodnik na temat grillowania

Przed grillowaniem świeżej i mrożonej żywności wstępnie podgrzej grzałkę grilla używając funkcji grill.

Zalecamy korzystanie z poniższych informacji na temat poziomów mocy i czasów jako przewodnika przy grillowaniu potraw.

Rodzaj żywności świeżej	Porcja	Czas ogrzewania wstępnego (min)	Poziom mocy	Czas pieczenia 1 strony	Czas pieczenia 2 strony	Zalecenia
Tosty	4 kawałki (4x25g/szt.)	5	tylko Grill	6-7	5-6	Potóż tosty na metalowej podstawie jeden obok drugiego.
Bułki (upieczone)	2-4 sztuki	3	tylko Grill	3-4	2-3	Potóż bułki bezpośrednio na talerzu szklanym spodem do dołu.
Pieczone pomidory	200 g (2 szt.)	5	300 W +Grill	5½-6½	--	Potnij pomidory na półki. Na wierzch potóż trochę sera. Ułóż je na płaskim naczyniu żaroodpornym. Całość ustaw na podstawie metalowej.
Tost hawajski (ananas, szynka, plasterki sera)	2 szt (300 g)	5	300 W +Grill	7-9	--	Najpierw przypiecz same tosty. Potem potóż je razem z dodatkami na podstawie metalowej Dwanaprzeciw siebie. Pozostaw do odstania na 2 – 3 minuty.
Skrzydeltka kurczaka (schłodzone)	400-500g (6 szt)	5	300 W +Grill	11-13	10-12	Przygotuj skrzydeltka tak jak kawałki czy pączki z kurczaka smarując je olejem i przyprawami. Ułóż je w koło na metalowej podstawie kostkami skierowane do środka. Po zakończeniu grillowania pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

Przewodnik na temat grillowania (ciąg dalszy)

Rodzaj żywności świeżej	Porcja	Czas ogrzewania wstępnego (min)	Poziom mocy	Czas pieczenia 1 strony	Czas pieczenia 2 strony	Zalecenia
Pieczone ziemniaki	500 g	5	450 W + Grill	10-12	--	Potnij ziemniaki na połówki. Ułóż je przeciętym bokiem w stronę grilla na podstawie metalowej.
Makaron typu Pasta (mrożony)	400 g	--	600 W + Grill	14-16	3-4	Włóż zamrożony makaron (-18°C) (np. lasagne, tortellini czy cannelloni) do odpowiedniej wielkości naczynia żaroodpornego i ustaw je na podstawie
Zapiekanka rybna (mrożona)	400 g	--	600 W + Grill	16-18	3-4	Włóż zamrożoną zapiekankę rybną (-18°C) do odpowiedniej wielkości naczynia żaroodpornego i ustaw je na podstawie
Snaki typu Pizza (mrożone)	250 g (8 szt)	--	300 W + Grill	12-13	--	Ułóż zamrożone snaki (-18°C) czy miniquiche w koło na metalowej podstawie
Ciasto-strucla (mrożona)	200-250 g (1-2 kawałki)	--	300 W + Grill	4-6	--	Ułóż zamrożone kawałki ciasta (-18°C) obok siebie na podstawie metalowej. Po rozmrożeniu pozostaw do odstania na 5 minut.

PrWSKAZÓWKI SPECJALNE

MASŁO ROZPUSZCZANE

Włóż 50 g masła do małej, szklanej miski. Przykryj plastikową pokrywką. Podgrzewaj przez 30-40 sekund z mocą 750 W, aż masło się rozpuści.

ROZPUSZCZONA CZEKOLADA

Włóż 100 g czekolady do małej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 3-5 minut, z mocą 450 W aż do rozpuszczenia. Zamieszaj raz lub dwa w trakcie podgrzewania. Użyj rękawic do wyjmowania!

ROZPUSZCZONY MIÓD KRystaliczny

Włóż 20 g miodu do małej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 20-30 sekund z mocą 300 W, aż miód się rozpuści.

ROZPUSZCZONA ŻELATYNA

Wsyp 10 g żelatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut. Odsączoną włóż do małej, żaroodpornej miski. Podgrzewaj przez 1 minutę z mocą 300 W. Zamieszaj po rozpuszczeniu

GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)

- Wymieszaj lukier w proszku (ok. 14 g) z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj bez przykrycia w misce żaroodpornej z mocą 750 W przez 3 ½ to 4 ½ minuty aż lukier/polewa będzie gotowy. Dwukrotnie zamieszaj po zagotowaniu.

GOTOWANY DŻEM

Włóż 600 g owoców w odpowiedniej wielkości naczynie żaroodporne z przykryciem, dodaj 300 g cukru żelującego i dobrze wymieszaj. Gotuj pod przykryciem przez 10 – 12 minut z maksymalną mocą kuchenki. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania. Wylej bezpośrednio do małych słoików twist-off, połóż je na zakrętkach i odczekaj przez 5 minut.

PUDDING (budyń)

Zmieszaj budyń z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml). Użyj odpowiedniej wielkości naczynia żaroodpornego z przykryciem. Gotuj przez 6 ½ to 7 ½ minutes using 750 W. minuty z mocą 850 W. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania.


PODPIEKANE PŁATKI MIGDAŁOWE


Rozłóż 30 g migdałów na talerzu ceramicznym. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie 3½ - 4½ minutowego podpiekania z mocą 600 W. Pozostaw do odstania przez 2-3 minuty. Użyj rękawic ochronnych do wyjmowania naczynia z kuchenki!

Czyszczenie kuchenki


Aby unikać gromadzenia się resztek żywności i osadzania się tłuszczu, należy regularnie czyścić niżej wymienione części kuchenki mikrofalowej:

- **Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie**
- **Drzwi i ich uszczelki**
- **Talerz szklany i pierścień obrotowy**


 **ZAWSZE** sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe są czyste i czy drzwiczki zamykają się prawidłowo.

 Nie utrzymywanie kuchenki w czystości może prowadzić do uszkodzenia powierzchni obudowy urządzenia i w konsekwencji do zaistnienia niebezpiecznej sytuacji.

1. Zmywaj powierzchnie zewnętrzne delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie z mydłem. Opłucz je i osusz.
2. Usuń wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnętrznych powierzchni przy pomocy namydlonej szmatki. Opłucz i osusz.
3. Aby usunąć stwardniałe resztki żywności i pozbyć się nieprzyjemnych zapachów, umieść na szklanym talerzu kubek z rozcieńczonym sokiem cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min z maksymalnym poziomem mocy.
4. Jeżeli to konieczne, umyj szklany talerz przeznaczony do mycia w zmywarce po każdorazowym użyciu.

 **NIE** wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. **NIGDY** nie używaj materiałów ściernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myjąc uszczelki drzwiowe zwróć szczególną uwagę, aby upewnić się, że nie ma w nich cząstek:

- Zanieczyszczeń
- Osadów przeszkadzających w szczelnym zamknięciu drzwiczek.

 **Wyczyść** komorę kuchenki po każdym użyciu z niewielką ilością detergentu, jednak najpierw zawsze zaczekaj aż się ochłodzi, aby się nie poparzyć.


Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej

Konserwując lub oddając do naprawy kuchenkę mikrofalową musisz zachować kilka prostych środków ostrożności.


Kuchenki mikrofalowej nie można używać w następujących przypadkach:

- **Są złamane zawiasy drzwiowe**
- **Są uszkodzone uszczelki drzwiowe**
- **Jest pokrzywiona lub wgięta obudowa**


Naprawy może przeprowadzać wyłącznie pracownik serwisu posiadającego autoryzację producenta kuchenki mikrofalowej.

 **NIGDY** nie zdejmuj osłony zewnętrznej z kuchni mikrofalowej. Jeżeli kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy lub masz wątpliwości co do poprawności jej działania, wykonaj następujące czynności:

- Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego
- Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym

 Jeżeli przez jakiś czas nie zamierzasz używać kuchenki mikrofalowej, postaw ją w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.

- Powód: Kurz i wilgoć mogą niekorzystnie oddziaływać na robocze części kuchenki mikrofalowej

 Kuchenka nie jest przeznaczona do użytkowania w warunkach przemysłowych w celach zarobkowych.

Dane techniczne

SAMSUNG ciągle podnosi jakość swoich wyrobów. Dlatego za trze-ga się możliwość dokonania zmian zarówno danych technicznych, jak i instrukcji obsługi.

Model	G2739N
Źródło zasilania	230V ~ 50 Hz
Power consumption	
Mikrofale	1100 W
Grill	950 W
Kombinowany tryb	2050 W
Moc wyjściowa mikrofal	100 W / 750 W (IEC-705)
Częstotliwość pracy	2450 MHz
Magnetron	OM75S(31)
System chłodzenia	Wentylator
Wymiary (szer×wys×głęb)	
Zewnętrzne	489 x 275 x 396 mm
Komory	330 x 187 x 320 mm
Objętość komory	20 l
Waga nett	ok. 15 kg

Uwaga

PL

Poland




Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Energia

Kuchnia mikrofalowa	
	G2739N
Znamionowy pobór mocy	1.1 kW
Sprawność	55.8 %
Stopień równomierności pieczenia	3.7
Norma : EN 60705	



ELECTRONICS

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

Tel : 0 801 801 881
www.samsung.com/pl